

## Použití čistící stěrky nádoby pod nožovou jednotku a pokyny k péči

### Důležité!



Během mixování držte ruce a kuchyňské náčiní mimo dosah nádoby, aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození mixéru. Můžete použít čistící stěrku, gumovou škrabku, ale pouze tehdy, když je mixér vypnutý a nádoba je odebrána ze základny motoru.



Nikdy nenechávejte předměty jako lžice, vidličky, nože, škrabky, špachtle, víčka a jiné cizí předměty v nádobě. Mohlo by to poškodit nože a další součásti při spuštění mixéru a mohlo by dojít ke zranění.

1. Před použitím umyjte součásti teplou mýdlovou vodou nebo v horním koší v myčce.
2. Čistící stěrku na nádoby pod nožovou jednotku použijte k odstranění hustých přísad jako jsou např. marmelády nebo arašídové máslo. Nejprve však vypněte mixér a vyjměte nádobu ze základny motoru.



Inspirováno

vitamix.com